



PROPANE STOVE INSTRUCTIONS (Matches Required)

1. Turn oven knob and all stove knobs to OFF position. Make sure oven is empty.
2. Connect hose coming from stove to propane tank and turn the gas on.
3. Remove bottom panel.
4. Push the RED FUEL BUTTON 10 to 15 times and hold down.
5. Using a match or lighter, carefully light the pilot light.
6. If the pilot light does not ignite, repeat steps 4 and 5. Replace panel.
7. Turn the oven ON before using stove burners. Use matches to light each stove burner.
8. When finished cooking, turn oven, stove and propane knobs to OFF position. Disconnect propane tank.

INSTRUCCIONES PARA LA ESTUFA DE GAS PROPANO

1. De vuelta el boton del cocedor y todos los demas botones de las parrillas de la estufa a la posicion de "OFF." Asegurese que el cocedor este vacio.
2. Conecte la manguera de la estufa al tanque de gas y devuelve la llave a la posicion "ON."
3. Quite la puerta que esta abajo.
4. Preciona el BOTON ROJO DE GAS 10 o 15 veces y mantengalo.
5. Al mismo tiempo con precaucion, enciende el piloto usando un encendedor.
6. Si el piloto no prende, repite pasos 4 y 5. Regrese la puerta.
7. Primero prende el cocedor. Entonces, prende cada las mechas de la estufa usando un encendedor.
8. Cuando terminen de cocinar favor de poner todos los botones de la estufa y el tanque a la posicion "OFF". Desconecte el tanque.

Contact us anytime with questions regarding the use of this equipment.

Monday-Friday 8-5, Saturday 8-Noon • 972-381-8000
Fort Worth location closed Saturday
Extended Service Hours 469-576-3747